

### 3) 呼吸器材料の採取法

#### (5) 鼻腔ぬぐい液採取法

滅菌生理食塩水で軽く湿らせた綿棒を鼻腔内2cm程度まで挿入し、数回回転させて擦過する。

